INFORMAZIONI SULLA SCHEDA AUDIO CREATIVE SOUND BLASTER AUDIOPCI 128

Sommario



A seconda della regione geografica di appartenenza, il nome della presente scheda audio potrebbe essere:

- Creative Ensoniq AudioPCI
- Creative Sound Blaster 16 PCI
- Creative Sound Blaster AudioPCI 128

Introduzione

Introduzione	1
Verifica dei requisiti di sistema	2
Utilizzo della guida	2
Operazioni preliminari per utenti di Windows 95	3
La scheda audio	1
Installazione della scheda e dell'hardware correlato	5
Installazione di Creative Sound Blaster AudioPCI 128 in Windows 95/98/Me	5
Installazione di Creative Sound Blaster AudioPCI 128 in Windows NT 4.0/Windows 2000	3
Verifica dell'installazione)
Specifiche generali)

Congratulazioni per aver acquistato la scheda audio Creative Sound Blaster AudioPCI 128. Grazie alle alte prestazioni e all'elevata velocità del bus PCI, la scheda Sound Blaster AudioPCI 128 rappresenta la scelta ideale per il personal computer

La funzione sintesi Wavetable Creative a 128 voci dotata di potenti convertitori della velocità di campionamento assicura una qualità audio e prestazioni di alto livello.

La scheda Sound Blaster AudioPCI 128, supporta inoltre l'immersione sonora tridimensionale localizzata e il miglioramento del suono nello spazio nella modalità a due altoparlanti. Il supporto full-duplex consente inoltre la registrazione e la riproduzione audio simultanee.

	Le caratteristiche della scheda Sound Blaster AudioPCI 128 con PCI Sound Blaster garantiscono la compatibilità quasi totale di Sound Blaster con le applicazioni legacy. L'utilizzo della tecnologia Plug and Play (PnP) rende la scheda Sound Blaster AudioPCI 128 particolarmente facile da installare.
	La scheda Sound Blaster AudioPCI 128 è in grado di garantire per molti anni un suono di elevata qualità.
Verifica dei requisiti	I requisiti minimi per la scheda audio sono:
di sistema	computer Pentium a 90MHz o 166MHz (consigliato) con uno slot PCI disponibile per Windows NT 4.0 e Windows 95
	Pentium a 166MHz e superiore con uno slot PCI disponibile per Windows 2000 e Millennium Edition (Me)
	□ 16 MB di RAM per Windows NT 4.0 e Windows 95/98/Me (32 MB di RAM consigliati)
	□ 64 MB di RAM per Windows 2000
	□ Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows 95/98/Me
	□ Altoparlanti amplificati o passivi (sono consigliati gli altoparlanti Cambridge SoundWorks)
Utilizzo della guida	In questa guida vengono illustrati i vari componenti hardware della scheda audio e vengono fornite le istruzioni per l'installazione della scheda nel computer.
Ulteriori informazioni	Per ulteriori informazioni e istruzioni sull'utilizzo delle applicazioni contenute nel pacchetto, consultare la guida in linea per l'utente del software Creative Sound Blaster AudioPCI 128.

Convenzioni tipografiche

Per facilitare l'individuazione e l'identificazione delle informazioni desiderate, nella presente guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni tipografiche:

Testo	Significato
grassetto	Testo che deve essere immesso esattamente nel modo indicato.
corsivo	Titolo di un libro o segnaposto che rappresenta le informazioni da fornire.
MAIUSCOLO	Nome di una directory, di un file o di un acronimo.
<>	Simboli, lettere e nomi dei tasti della tastiera.
Ĭ	L'icona del blocco note indica le informazioni di particolare importanza, da leggere con attenzione prima di continuare.
	La sveglia indica un messaggio di attenzione o di avviso che consente di evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Operazioni preliminari per utenti di Windows 95

Se si utilizza Windows 95, prima di passare alla sezione "Installazione di Creative Sound Blaster AudioPCI 128 in Windows 95/98/Me" a pagina 6, è necessario individuare il numero di versione di Windows.

Per individuare il numero di versione di Windows:

- 1. Accendere il computer.
- 2. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

- Nella finestra del Pannello di controllo fare doppio clic sull'icona Sistema. Il numero di versione di Windows 95 viene visualizzato nella scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà: Sistema.
- 4. Annotare il numero di versione. Le possibili versioni di Windows 95 sono:
 - **4.00.950**
 - □ 4.00.950A
 - □ 4.00.950B
 - □ 4.00.950C

contemporaneamente.

La scheda audio



I jack sono interfacce di connessione ad un foro mentre i connettori sono interfacce a più piedini. La scheda audio dispone dei seguenti jack e connettori che consentono di collegare altri dispositivi:



Figura 1: Jack e connettori della scheda audio.

Installazione della scheda e dell'hardware correlato

- 1. Spegnere il sistema e tutte le periferiche. Toccare una parte metallica del computer per scaricare l'elettricità statica.
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3. Rimuovere il coperchio del computer in modo da poter vedere la scheda madre e gli slot PCI.
- 4. Individuare uno slot PCI disponibile. Rimuovere la placca di chiusura posteriore del computer per creare uno spazio dove inserire i jack della scheda audio. Mettere da parte le viti.
- 5. (Solo per alcuni modelli) Impostare il ponticello Line Out anteriore/uscita altoparlanti (JP1) nel modo seguente:
 - □ Se si utilizzano altoparlanti alimentati con il jack Line Out/uscita altoparlanti, impostare il ponticello come illustrato nella Figura 2.
 - □ Se si utilizzano altoparlanti non alimentati con il jack Line Out/uscita altoparlanti, impostare il ponticello come illustrato nella Figura 3.



2 11 2

Figura 2: Modo Line Out (predefinito)

Figura 3: Modo uscita altoparlanti

- 6. Allineare il connettore dello slot a 32 bit della scheda allo slot di espansione e inserire la scheda nello slot premendo delicatamente, con i jack esterni rivolti verso l'esterno del computer. Assicurarsi che il connettore bus sia stato inserito fino in fondo e che sia perfettamente alloggiato nello slot di espansione.
- 7. Inserire il cavo audio del CD-ROM nel connettore audio del CD e collegare gli altoparlanti al jack Line Out/uscita altoparlanti (vedere la Figura 1). Eseguire tutte le altre connessioni interne necessarie, incluse le connessioni per la scheda modem o video.
- 8. Richiudere il coperchio del computer e ricollegare tutti i componenti alle rispettive prese. Ora è possibile accendere il computer.

Installazione di Creative Sound Blaster AudioPCI 128 in Windows 95/ 98/Me	 Ins 1 1	stallazione dei driver audio Per la versione (4.00.950/A) Per la versione (4.00.950B/C) Per Windows 98/Me stallazione del software sinstallazione della scheda Creative Sound Blaster AudioPCI 128	
	Nota:	Quando si avvia il computer dopo l'installazione della scheda audio, Windows 95/98/Me rileva automaticamente la scheda audio installata nel computer.	
Installazione dei driver audio			
Per la versione (4.00.950/A)	1. Ne sel	ella finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato della scheda audio, lezionare l'opzione Driver su disco fornito dal produttore hardware e fare clic su OK .	
	2. Ins	serire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.	
	3. Ne D: rap Far	ella finestra di dialogo per l'installazione da disco floppy, digitare AUDIO / <i>Lingua</i> / DRIVERS / WIN9XDRV (dove D: rappresenta l'unità CD-ROM e <i>Lingua</i> opresenta la lingua in cui si desidera installare il software). re quindi clic sul pulsante OK .	
	4. Per sch	r completare l'installazione del driver audio, seguire le istruzioni visualizzate sullo hermo.	
Per la versione 4.00.950B/C	1. Ins	serire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.	
	2. Ne pul	ella finestra di dialogo per l'aggiornamento guidato del driver della periferica, fare clic sul lsante Avanti .	
	3. Fai	re clic su Altra posizione.	

	4.	Digitare il percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare il percorso del driver (ovvero, D:\AUDIO\ <i>Lingua</i> \DRIVERS\WIN9XDRV , dove D: rappresenta l'unità CD-ROM e <i>Lingua</i> rappresenta la lingua in cui si desidera installare il software). Fare quindi clic sul pulsante OK .
	5.	Fare clic sul pulsante Fine . Se il sistema richiede nuovamente il CD di installazione, fare clic su OK e ripetere la procedura a partire dal passo 4. I driver vengono copiati nel sistema.
Per Windows 98/Me	1.	Inserire il CD di installazione della scheda Sound Blaster AudioPCI 128 e fare clic su Avanti.
	2.	Fare clic sull'opzione Ricercare un driver migliore di quello in uso (scelta consigliata) , quindi sul pulsante Avanti .
	3.	Deselezionare tutte le caselle di controllo ad eccezione della casella di controllo Specificare un percorso . Digitare o fare clic sul pulsante Sfoglia e puntare sul percorso del driver (ovvero, D: \ AUDIO \ <i>Lingua</i> \ DRIVERS \ WIN9XDRV dove D: rappresenta l'unità CD-ROM e <i>Lingua</i> rappresenta la lingua in cui si desidera installare il software). Fare quindi clic su Avanti .
	4.	Fare clic sul pulsante Avanti per installare i driver di Windows 98/Me.
	5.	Al termine dell'installazione, fare clic sul pulsante Fine.
	6.	Quando richiesto, riavviare il sistema.
Installazione del software	1.	Assicurarsi di aver inserito il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop di Windows, quindi sull'icona dell' unità CD-ROM .
	2.	Viene visualizzata la schermata di installazione di Creative Sound Blaster AudioPCI 128. Fare clic sul pulsante OK .
	3.	Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
	4.	Quando richiesto, riavviare il sistema.

Installazione di Creative Sound Blaster AudioPCI 128 in Windows NT 4.0/Windows 2000

Installazione dei driver audio

Disinstallazione della scheda Creative Sound Blaster AudioPCI 128

Windows NT 4.0

- 1. Fare clic su Avvio -> Impostazioni -> Pannello di controllo.
- 2. Fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.
- 3. Nella scheda Installa/Rimuovi, selezionare Creative Sound Blaster AudioPCI 128.
- 4. Fare clic sul pulsante **Aggiungi/Rimuovi** e quindi fare clic sul pulsante **Sì** quando viene richiesto di rimuovere il software.
- □ Installazione dei driver audio
- Disinstallazione della scheda Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- □ Viene visualizzato un messaggio di Service Control Manager di Windows NT 4.0

- 1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la schermata di installazione.
- 2. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 1. Fare clic su Avvio -> Impostazioni -> Pannello di controllo.
- 2. Fare doppio clic sull'icona Multimedia.
- 3. Dalla scheda **Periferiche audio**, selezionare tutte le periferiche audio esistenti e fare clic su **Rimuovi**. Scegliere **Sì** quando viene richiesto di rimuovere il driver.
- 4. Chiudere la finestra delle proprietà Multimedia e riavviare il computer.

Viene visualizzato un messaggio di Service Control Manager di Windows NT 4.0

- 1. Fare clic su Avvio -> Impostazioni -> Pannello di controllo.
- 2. Nella finestra Pannello di controllo, fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.
- 3. Nella finestra di dialogo **Installazione applicazioni**, selezionare la voce Creative Ensoniq AudioPCI e fare clic sul pulsante **Aggiungi/Rimuovi**.
- 4. Al termine della disinstallazione, fare clic sul pulsante Chiudi.

Se vengono visualizzati dei messaggi di errore al riavvio del sistema, ciò dipende dal fatto che dopo l'installazione della scheda Creative Sound Blaster AudioPCI 128 è stata rimossa una scheda audio dal computer. I driver della scheda audio rimossa non riescono ad individuare la scheda nel sistema.

Per risolvere il problema:

- 1. Collegarsi al computer come amministratore.
- 2. Fare clic su Avvio -> Impostazioni -> Pannello di controllo.
- 3. Fare doppio clic sull'icona Multimedia e quindi sulla scheda Periferiche.
- 4. Nell'elenco sotto le voci
 - Periferiche audio
 - □ Strumenti e periferiche MIDI

rimuovere tutte le voci ad eccezione di

- □ Audio per Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- □ MIDI per Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- 5. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo. I driver vengono rimossi.

Verifica dell'installazione	 Dopo aver installato i driver, è possibile utilizzare Creative PlayCenter per verificare il funzionamento della scheda audio. 1. Fare clic su Avvio -> Programmi -> Creative -> Creative PlayCenter. 2. Avviare Esplora risorse e cercare una qualsiasi cartella che contenga un file con estensione .WAV. 3. Trascinare il file .WAV da Esplora risorse in PlayCenter. Si dovrebbe udire il suono selezionato. Se si verificano problemi, consultare la sezione per la risoluzione dei problemi in Windows 95/98/Me della guida in linea di Creative Sound Blaster AudioPCI 128.
Specifiche generali	
Sintesi Wave-Table	 Modulo di sintesi Creative Modulo per gli effetti digitali di riverbero e coro Polifonia a 128 voci e funzionalità a più timbri Set di campionamento 2 MB, 4 MB e 8 MB inclusi.
Tecnologia Audio 3D	 Supporto per le tecnologie audio Microsoft DirectSound, DirectSound3D nella modalità a due altoparlanti Riverbero a più algoritmi e coro (non disponibile per Windows 2000).

Sottosistema di memoria	Utilizza la RAM di sistema per i campioni Wavetable
	Configurabile dall'utente a 2 MB, 4 MB o 8 MB.
Interfaccia MIDI/porta	Interfaccia MIDI a 15 piedini incorporata (cavo disponibile separatamente)
joystick	Compatibile con modalità Sound Blaster e MPU-401UART
	Porta joystick a 15 piedini IBM compatibile con supporto analogico.
Connettori sulla scheda	Line In
	Mic In
	Line Out/Speaker Out o Line Out/SPDIF Out
	Porta MIDI/joystick
	Entrata/uscita segreteria telefonica
	CD Audio In
	Auxiliary In
Standard supportati	MIDI generale
	Plug-and-Play
	Sound Blaster PCI
	Microsoft DirectSound, DirectSound3D e EAX
Mixer Creative	Mixer a 6 canali per l'accesso a CD, Auxiliary, Microphone, Line, Music Synthesizer e Digital Audio
	Controllo audio spaziale (3D) per Digital Audio e Music Synthesizer
	Riverbero e coro per Music Synthesizer

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto di Creative Technology Ltd.

Copyright © 2000 Creative Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Versione 1.0 Ottobre 2000

Sound Blaster e Blaster sono marchi registrati; il logo Sound Blaster Live!, il logo Sound Blaster PCI, Environmental Audio e Creative Multi Speaker Surround sono marchi registrati di Creative Technology Ltd. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Microsoft, MS-DOS, Windows e sono marchi registrati della Microsoft Corporation.

Tutti gli altri prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.